

Shira Kuramata

Hammer House

取扱説明書 11Y-SK-RD/11Y-SK-GN

【注意事項】

本製品は観賞用です。一般的なハンマーとして使用しないでください。

- 本来の目的以外には使用しないでください。
- ハンマーとして使用してケガをされた場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 熱い物の上や高温の場所に置かないでください。木柄の乾燥により柄抜けの原因になります。
- 引火性のある物の近くや、電気が流れている物の近くには置かないでください。
- 湿気や温度の高い場所は避けて、安全な場所に保管してください。

【お手入れの方法】

- 製品の表面は柔らかい布で拭いてください。
- 金属たわしやナイロンたわし等は、傷がつくので使わないでください。
- アルコール、シンナー等の有機溶剤や酸性、アルカリ性の洗剤、クレンザー等の使用は変色、材質劣化の原因となりますので、避けてください。



株式会社ウエスト

<http://www.west-lock.co.jp>

本社：〒572-0077 大阪府寝屋川市点野3-18-3 TEL:072-826-0323
大阪オフィス：〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-22 TEL:06-6221-5777
東京オフィス：〒107-0062 東京都港区南青山5-11-15 TEL:03-3499-9260

OT03101217