

アレルキャッチャー® A I フィルター取付説明書

高機能不織布「アレルキャッチャー® A I フィルター」*₁は、気になる外気の有害物質もシャットアウト

抗ウィルス：繊維上の特定ウィルスの数を減少*₂

消臭：繊維上のいやな臭いを軽減


抗アレル物質：繊維上の花粉等、特定アレル物質を吸着

抗菌：繊維上の細菌の増殖を抑制

1. 安全上のご注意



- 日本スティーベル(株)から購入したアレルキャッチャー® A I フィルター（以下、本書中では「A I フィルター」と記載します）は、日本スティーベル(株)の所定の機器以外には使用しないでください。
- A I フィルター単体では使用しないでください。
- A I フィルターの取り付けは、ファンが動作した状態で取付作業を行なわないでください。
- A I フィルターは、水洗い等で再使用しないでください。
- A I フィルターを保管する場合は、湿気等が入るような梱包をしないでください。
- A I フィルターを保管する場合は、直射日光の当たる場所には置かないでください。



- A I フィルターは3か月1度を目安に交換し、交換済みのA I フィルターは、お住まいになっている自治体のごみ分別ルールに従って廃棄してください。
- 抗ウィルスは、病気の治療や予防を目的にするものではありません。
- 抗ウィルスは、ウィルスの働きを抑制するものではありません。

2. 同梱部品

部品名	同梱枚数	対応機器
LT-50アレルキャッチャー® A I フィルター	24枚 + 1枚 (予備)	LT-50シリーズ LT-50 Ecoシリーズ* ₃ LT-50 Proシリーズ LT-50 Smartシリーズ
LT-30 Renoアレルキャッチャー® A I フィルター	24枚 + 1枚 (予備)	LT-30 Renoシリーズ

*1：「アレルキャッチャー」は大和紡績株式会社の登録商標です。

*2：抗ウィルス性試験は、特定のウィルス株を室温で1時間放置して実施しています。

*3：LT-50 Ecoシリーズは、LT-50 Eco Flat、LT-50 Eco Slimを含みます。

3. 取り付けかた

- ①機器の取扱説明書に従い、機器を停止します。
- ②機器の取扱説明書に従い、ファンユニットモジュール（LT-50シリーズは全熱交換素子）を機器から引き出します。
- ③ファンユニットモジュールの屋内側の既存のフィルターを外します。
- ④ファンユニットモジュール（LT-50シリーズは全熱交換素子）の引き出しワイヤーをA I フィルターの2ヶ所の切り欠きに挟み込み、既存のフィルターにA I フィルターを1枚取り付けます。
LT-50 Ecoファンユニットモジュール寒冷地用の既存のフィルターは、他の既存のフィルターより小さいので屋外側からA I フィルターで包み込むようにしてから取り付けます。
- ⑤④の作業後、既存のフィルターを元の状態に戻します。
- ⑥機器の取扱説明書に従い、ファンユニットモジュール（LT-50シリーズは全熱交換素子）を機器に戻します。
- ⑦機器の取扱説明書に従い、機器を動作させます。

注意：図は、左側が屋内側、右側が屋外側になります。

