

マイクとカメラを本体に接続する際にはコネクタの向きを注意ください。

マイク



コネクタの上側は両端が少し丸くなっています。マイク・本体のコネクタとケーブルのコネクタの両方の上下を確認ください。

逆向きでも強く押し込むとささってしまいますが逆向きでは動作しません。

カメラ



コネクタの上側が長い丸みを帯びた台形になっています。カメラ・本体のコネクタとケーブルのコネクタの両方の上下を確認ください。

逆向きでも強く押し込むとささってしまいますが逆向きでは動作しません。