

屋外倉庫床を自分で塗る 塗料&塗装道具セット

施工仕様書



施工時間の目安

58㎡塗料のみの場合

清掃を除く作業時間	9時間
塗装完了後乾燥時間	2日

塗装仕様書（工程表）

工程	使用塗料	配合比 希釈率	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/㎡/回)	塗面積 (㎡/缶セット)	可使時間 (23℃)	塗装間隔		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	ブラシでこすり水洗い。最低24時間以上乾燥させる。							—	24h以上	—
下塗り	水系ボウジンテックスシーラー	既調合 (希釈しない)	ハケ ローラー	1	0.10~0.13	115~150㎡	—	—	2h以上 7日以内	—
上塗り	水系ボウジンテックスアルファ	水5~10% 希釈	ハケ ローラー	2	0.15~0.20	38~50㎡	—	2h以上	—	6h以上 完全硬化 2日以上

塗り方（施工手順）

- 1 素地調整をする** 乾燥24h以上
塗装予定の床の汚れを落とします。汚れがひどい場合はブラシでこすり水洗いしてください。乾燥不足のまま塗装すると剥がれや膨れの原因になるため、塗装前日までに水洗い掃除し、最低24時間以上乾燥させてください。
- 2 マスキング養生**
塗料がついてほしくない箇所にマスキングテープを貼り、その上からマスカーで養生してください。
- 3 旧塗膜面をやすりがけする**
320番の耐水ペーパーでサンダーまたは手作業で床面をやすりがけします。目安は床面が白くなり少し艶が消える程度で充分です。発生した粉を水拭きでしっかり拭き取り、水気がなくなるまで乾燥させてください。
- 4 下塗り塗装 水系ボウジンテックスシーラーを塗る** 乾燥2h以上7日以内
出入口から遠い箇所から刷毛とローラーで1度塗りしてください。上塗り塗料をはじかないよう、風通しをよくしてしっかり乾燥させてください。
- 5 上塗り2度塗り 水系ボウジンテックスアルファを塗る** 各乾燥2h以上
使用する塗料の量に対して水を5~10%の割合で薄めて使用します。細かい箇所を先に刷毛で塗り、広い面を新しいローラーで塗ります。1度塗り後2時間乾燥させてから2度塗りしてください。
- 6 養生撤去**
塗装後6時間乾燥させれば歩行可能です。マスキングテープやマスカーをゆっくり外してください。
- 7 完成** 台車通行：2日後
乾燥不足のまま台車を使用したり通行したりすると、へこみ・割れ・剥がれなどのトラブルにつながります。塗装後2日以上経過してから台車通行や機械の移動を行ってください。
乾燥時間：歩行可能 6時間、台車通行可能 2日後/23℃の場合

株式会社 タカラ塗料

〒557-0063 大阪市西成区南津守4-3-17 TEL：06-6659-2321