

屋内倉庫床を自分で塗る 塗料&塗装道具セット

施工仕様書



施工時間の目安

54㎡塗料のみの場合

清掃を除く作業時間	9時間
塗装完了後乾燥時間	1日

塗装仕様書（工程表）

工程	使用塗料	配合比 希釈率	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/㎡/回)	塗面積 (㎡/缶セット)	可使時間 (23℃)	塗装間隔		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	ブラシでこすり水洗い。最低24時間以上乾燥させる。							—	24h以上	—
下塗り	ポウジンテックス強化シーラー	—	ハケ ローラー	1	0.12~0.16	100~133㎡	—	—	4h以上 24h以内	—
上塗り	ポウジンテックス#1000	#1000シンナー 60~90%希釈	ハケ ローラー	2	0.11~0.14	54~68㎡	—	1h以上	—	4h以上 完全硬化 1日以上

塗り方（施工手順）

- 1 素地調整をする** **乾燥24h以上**
新打設のコンクリート面では、夏季30日以上・冬季40日以上養生して乾燥させてください。汚れがある場合はブラシでこすり水洗いし、最低24時間以上乾燥させてください。乾燥不足のまま塗装すると剥がれや膨れの原因になります。
- 2 マスキング養生**
塗料がついてほしくない箇所にマスキングテープを貼り、その上からマスカーで養生してください。
- 3 下塗り塗装 ポウジンテックス強化シーラーを塗る** **乾燥4h以上24h以内**
出入口から遠い箇所から刷毛とローラーで1度塗りしてください。上塗り塗料をはじかないよう、風通しをよくしてしっかり乾燥させてください。
- 4 上塗り2度塗り ポウジンテックス#1000を塗る** **各乾燥1h以上**
#1000シンナーで60~90%薄めて使用します。細かい箇所を先に刷毛で塗り、広い面を新しいローラーで塗ります。1度塗り後1時間乾燥させてから2度塗りしてください。
- 5 養生撤去**
塗装後4時間乾燥させれば歩行可能です。マスキングテープやマスカーをゆっくり外してください。
- 6 完成** **台車通行：1日後**
乾燥不足のまま台車を使用したり通行したりすると、へこみ・割れ・剥がれなどのトラブルにつながります。塗装後1日以上経過してから台車通行や機械の移動を行ってください。
乾燥時間：歩行可能 4時間、台車通行可能 1日後/23℃の場合

株式会社 タカラ塗料

〒557-0063 大阪市西成区南津守4-3-17 TEL：06-6659-2321