

# 駐車場のコンクリート床を自分で塗る塗料&塗装道具セット

施工仕様書



## 施工時間の目安

48㎡塗料のみの場合	
清掃を除く作業時間	9時間
塗装完了後乾燥時間	2日

## 塗装仕様書（工程表）

工程	使用塗料	配合比 希釈率	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/㎡/回)	塗面積 (㎡/缶セット)	可使用時間 (23℃)	塗装間隔		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	ブラシでこすり水洗い。最低24時間以上乾燥させる。							—	24h以上	—
下塗り	水系ポウジンテックスシーラー	既調合 (希釈しない)	ハケ ローラー	1	0.10~0.13	115~150	—	—	2h以上 7日以内	—
上塗り	フロアピアニ	15 : 0.3 : 0.7 (主剤:硬化剤:水)	ハケ ローラー	2	0.12~0.16	48~64	24h以内	2h以上 48h以内	—	3h以上 完全硬化 2日以上

※可使用時間について

可使用時間とは、主剤と硬化剤を混ぜてから塗りきるまでの使用期限です。

【23℃の日に塗装する場合】

・フロアピアニ：24時間以内

## 塗り方（施工手順）

- 1 汚れを掃除する** 乾燥24h以上  
塗装予定の床の汚れを落としてください。汚れがひどい場合は水洗いでブラシでこすって落としてください。乾燥不足のまま塗装すると、剥がれや膨れといったトラブルにつながるため、塗装予定の前日までに水洗い掃除し、最低24時間以上乾燥させてください。
- 2 マスキング養生**  
塗料がついてほしくない箇所にマスキングテープを貼り、その上からマスカーで養生してください。
- 3 旧塗膜面をやすりがけする**  
320番の耐水ペーパーでサンダーまたは手作業で床面をやすりがけしてください。元の床素材が見えるほどする必要はなく、床面が白くなり少し艶が消える程度で充分です。発生した粉を水拭きでしっかり拭き取り、水気がなくなるまで乾燥させてください。
- 4 下塗り塗装 水系ポウジンテックスシーラーを塗る** 乾燥2h以上7日以内  
出入口から一番遠い箇所から刷毛とローラーで1度塗りしてください。上塗り塗料をはじかないよう、風通しをよくしてしっかり乾燥させてください。水系ポウジンテックスシーラーは既調合のため希釈不要です。
- 5 上塗り2度塗り フロアピアニを塗る** 各乾燥2h以上  
主剤：硬化剤：水 = **15 : 0.3 : 0.7**の割合で混合してください（可使用時間24時間以内のため、1度塗りごとに使用する分だけ都度配合してください）。硬化剤に水を入れて蓋を閉めよく振り混ぜた後、主剤に加えてさらに混ぜてください。細かい箇所を先に刷毛で塗り、広い面を新しいローラーで塗ってください。1度塗り後2時間乾燥させてから2度塗りしてください。
- 6 養生撤去**  
塗装後3時間乾燥させれば歩行可能です。マスキングテープやマスカーをゆっくり外してください。
- 7 完成** 重量物走行：2日後  
乾燥不足のまま重量物を乗せたり通行すると、へこみ・割れ・剥がれなどのトラブルにつながります。塗装後2日以上（23℃）経過してから車・フォークリフト等を移動してください。  
**乾燥時間：歩行可能 3時間、重量物走行可能 2日後/23℃の場合**

## 株式会社 タカラ塗料

〒557-0063 大阪市西成区南津守4-3-17 TEL : 06-6659-2321