

屋内倉庫床を自分で塗る 塗料&塗装道具セット

施工仕様書



施工時間の目安

40㎡塗料のみの場合

清掃を除く作業時間	15時間
塗装完了後乾燥時間	2日

塗装仕様書（工程表）

工程	使用塗料	配合比 希釈率	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/㎡/回)	塗面積 (㎡/缶セット)	可使時間 (23℃)	塗装間隔		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	ブラシでこすり水洗い。最低24時間以上乾燥させる。							—	24h以上	—
下塗り	ボウジンテックス強化シーラー	—	ハケ ローラー	1	0.12~0.16	100~133	—	—	4h以上 24h以内	—
上塗り	ボウジンテックス#2000	3:1 (主剤:硬化剤)	ハケ ローラー	2	0.16~0.20	40~50	4h以内	6h以上	—	16h以上 完全硬化 2日以上

※可使時間について

可使時間とは、主剤と硬化剤を混ぜてから塗りきるまでの使用期限です。

【23℃の日に塗装する場合】

・ボウジンテックス#2000：4時間以内

塗り方（施工手順）

- 1 汚れを掃除する** 乾燥24h以上
塗装予定の床の汚れを落としてください。汚れがひどい場合は水洗いでブラシでこすって落としてください。乾燥不足のまま塗装すると、剥がれや膨れといったトラブルにつながるため、塗装予定の前日までに水洗い掃除し、最低24時間以上乾燥させてください。
- 2 マスキング養生**
塗料がついてほしくない箇所にマスキングテープを貼り、その上からマスカーで養生してください。
- 3 旧塗膜面をやすりがけする**
320番の耐水ペーパーでサンダーまたは手作業で床面をやすりがけしてください。元の床素材が見えるほどする必要はなく、床面が白くなり少し艶が消える程度で充分です。発生した粉を水拭きでしっかり拭き取り、水気がなくなるまで乾燥させてください。
- 4 下塗り塗装 ボウジンテックス強化シーラーを塗る** 乾燥4h以上24h以内
出入口から一番遠い箇所から刷毛とローラーで1度塗りしてください。ボウジンテックス強化シーラーは1液型のため混合不要です。上塗り塗料をはじかないよう、風通しをよくしてしっかり乾燥させてください。
- 5 上塗り2度塗り ボウジンテックス#2000を塗る** 各乾燥6h以上
主剤と硬化剤を3:1の割合で混合し、さらに専用シンナーで10~20%希釈してください（可使時間4時間以内のため、1度塗りごとに使用する分だけ都度配合してください）。主剤に硬化剤を入れて混ぜた後、専用シンナーを加えてさらに混ぜてください。細かい箇所を先に刷毛で塗り、広い面を新しいローラーで塗ってください。1度塗り後6時間乾燥させてから2度塗りしてください。
- 6 養生撤去**
塗装後16時間乾燥させれば歩行可能です。マスキングテープやマスカーをゆっくり外してください。
- 7 完成** 台車通行：2日後
乾燥不足のまま台車を使用したり通行したりすると、へこみ・割れ・剥がれなどのトラブルにつながります。塗装後2日以上経過してから台車通行や機械の移動を行ってください。
乾燥時間：歩行可能 16時間、台車通行可能 2日後/23℃の場合

株式会社 タカラ塗料

〒557-0063 大阪市西成区南津守4-3-17 TEL：06-6659-2321