

屋内工場床を自分で塗る 塗料&塗装道具セット

施工仕様書



施工時間の目安

46㎡塗料のみの場合

清掃を除く作業時間	5時間
塗装完了後乾燥時間	2日

塗装仕様書（工程表）

工程	使用塗料	配合比 希釈率	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/㎡/回)	塗面積 (㎡/缶セット)	可使時間 (23℃)	塗装間隔		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	ブラシでこすり水洗い。最低24時間以上乾燥させる。							—	24h以上	—
下塗り	フロアトップアクアプライマー ハエレオ	20 : 2 : 1 (主剤 : 硬化剤 : 水)	ハケ ローラー	1	0.10	55㎡	1h以内	—	2h以上 24h以内	—
上塗り	フロアトップエポワン	13.3 : 2.7 (主剤 : 硬化剤)	ハケ ローラー	1	0.30~ 0.50	30~50㎡	20分以内	—	—	20h以上 完全硬化 2日以上

※可使時間について

可使時間とは、主剤と硬化剤を混ぜてから塗りきるまでの使用期限です。

【23℃の日に塗装する場合】

- ・フロアトップアクアプライマー ハエレオ : 1時間以内
- ・フロアトップエポワン : 20分以内

塗り方（施工手順）

- 1 素地調整をする** **乾燥24h以上**
新打設のコンクリート面では、夏季30日以上・冬季40日以上養生して乾燥させてください。汚れがある場合はブラシでこすって水洗いし、最低24時間以上乾燥させてください。乾燥不足のまま塗装すると剥がれや膨れの原因になります。
- 2 マスキング養生**
塗料がついてほしくない箇所にマスキングテープを貼り、その上からマスカーで養生してください。
- 3 下塗り塗装 フロアトップアクアプライマー ハエレオを塗る** **乾燥2h以上24h以内**
可使時間1時間以内のため、使用する分だけ都度配合してください。「硬化剤 : 水 = 2 : 1」の割合で硬化剤に水を加え、よく振って乳化させてください。乳化した硬化剤を主剤の入った容器に加えます。容器に蓋をしてから逆さにして、30回以上振って混ぜます。その後、蓋を開けて添加剤を入れ、再度蓋をしてから容器を逆さにしてよく振り混ぜてください。出入口から遠い箇所から刷毛とローラーで1度塗りし、風通しをよくしてしっかり乾燥させてください。
- 4 上塗り塗装 フロアトップエポワンを塗る** **乾燥20h以上**
可使時間20分以内のため、配合後は速やかに塗装してください。主剤と硬化剤を13.3 : 2.7（主剤 : 硬化剤）の割合で混合します。硬化剤を主剤に入れてよく混ぜてください。細かい箇所は刷毛で、広い面は新しいローラーで厚い膜を作るようにゆっくり1度塗りしてください。
- 5 養生撤去**
塗装後20時間乾燥させれば歩行可能です。マスキングテープやマスカーをゆっくり外してください。
- 6 完成** **重量物走行 : 2日後**
乾燥不足のまま重量物を乗せたり通行すると、へこみ・割れ・剥がれなどのトラブルにつながります。塗装後2日以上（25℃）経過してから車・フォークリフト等を移動してください。
乾燥時間 : 歩行可能 20時間、重量物走行可能 2日後 / 25℃の場合

株式会社 タカラ塗料

〒557-0063 大阪市西成区南津守4-3-17 TEL : 06-6659-2321