

# 屋内工場床を自分で塗る 塗料&塗装道具セット

施工仕様書



## 施工時間の目安

### 46㎡塗料のみの場合

清掃を除く作業時間	6時間
塗装完了後乾燥時間	2日

## 塗装仕様書（工程表）

工程	使用塗料	配合比 希釈率	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/㎡/回)	塗面積 (㎡/缶セット)	可使時間 (23℃)	塗装間隔		
								工程内	工程間	歩行可能
素地調整	ブラシでこすり水洗い。最低24時間以上乾燥させる。							—	24h以上	—
下塗り	フロアトップアクアプライマー ハエレオ	20 : 2 : 1 (主剤 : 硬化剤 : 水)	ハケ ローラー	1	0.10	55㎡	1h以内	—	2h以上 24h以内	—
上塗り	フロアトップエポワン	13.3 : 2.7 (主剤 : 硬化剤)	ハケ ローラー	1	0.30~ 0.50	30~50㎡	20分以内	—	—	20h以上 完全硬化 2日以上

※可使時間について

可使時間とは、主剤と硬化剤を混ぜてから塗りきるまでの使用期限です。

【23℃の日に塗装する場合】

- ・フロアトップアクアプライマー ハエレオ : 1時間以内
- ・フロアトップエポワン : 20分以内

## 塗り方（施工手順）

- 素地調整をする** 乾燥24h以上  
塗装予定の床の汚れを落とします。汚れがひどい場合はブラシでこすり水洗いしてください。乾燥不足のまま塗装すると剥がれや膨れの原因になるため、塗装前日までに水洗い掃除し、最低24時間以上乾燥させてください。
- マスキング養生**  
塗料がついてほしくない箇所にマスキングテープを貼り、その上からマスカーで養生してください。
- 旧塗膜面をやすりがける**  
320番の耐水ペーパーでサンダーまたは手作業で床面をやすりがけします。目安は床面が白くなり少し艶が消える程度で充分です。発生した粉を水拭きでしっかり拭き取り、水気がなくなるまで乾燥させてください。
- 下塗り塗装 フロアトップアクアプライマー ハエレオを塗る** 乾燥2h以上24h以内  
可使時間1時間以内のため、使用する分だけ都度配合してください。「**硬化剤 : 水 = 2 : 1**」の割合で硬化剤に水を加え、よく振って乳化させてください。乳化した硬化剤を主剤の入った容器に加え、蓋をしてから逆さにして30回以上振って混ぜてください。出入口から遠い箇所から刷毛とローラーで1度塗りし、風通しをよくしてしっかり乾燥させてください。
- 上塗り塗装 フロアトップエポワンを塗る** 乾燥20h以上  
可使時間20分以内のため、配合後は速やかに塗装してください。主剤と硬化剤を**13.3 : 2.7**（主剤 : 硬化剤）の割合で混合します。硬化剤を主剤に入れてよく混ぜてください。細かい箇所は刷毛で、広い面は新しいローラーで厚い膜を作るようにゆっくり1度塗りしてください。
- 養生撤去**  
塗装後20時間乾燥させれば歩行可能です。マスキングテープやマスカーをゆっくり外してください。
- 完成** 重量物走行 : 2日後  
乾燥不足のまま重量物を乗せたり通行すると、へこみ・割れ・剥がれなどのトラブルにつながります。塗装後2日以上（25℃）経過してから車・フォークリフト等を移動してください。  
**乾燥時間 : 歩行可能 20時間、重量物走行可能 2日後 / 25℃の場合**

## 株式会社 タカラ塗料

〒557-0063 大阪市西成区南津守4-3-17 TEL : 06-6659-2321