

MODELOR (ウォールシェルフ) MDシリーズ

取扱・施工説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書には、本製品を安全に正しくご使用いただくための重要な事項を記載しています。

ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、いつでも参照できるよう大切に保管してください。

ご購入者様ならびに施工業者様へ 開封後、梱包内容に誤りがないか、必ずご確認をお願いいたします。

安全・使用上のご注意

警告

「死亡や重症等、重大な事故につながる可能性」があります

- 製品に規定されている耐荷重を必ず厳守してください。耐荷重を超えると製品の脱落や破損などの原因となります。
- 表示されている耐荷重は、指定条件下で正しく施工された場合の目安です。
- 思わぬ事故や怪我の原因になる為、本製品を本来の用途以外で使用することは絶対におやめください。
- 本製品を分解、改造、指定外の取り付け等は行わないでください。
- 本製品は下地補強が無い壁面には取り付けできません。

注意

「傷害や物的損害事故につながる可能性」または「適切にご使用いただけない可能性」があります

- 本製品は屋内専用です。屋内以外の浴室、屋外、または湿気の多い場所では使用しないでください。
- 収納物は分散し均等に配置し、一点に荷重が集中しないようにしてください。荷重が集中した場合、製品の変形や脱落のおそれがあります。
- 本製品の使用中に異常(ガタつき、傾き、異音等)を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
- ネジの締めすぎは、製品の変形や破損の原因となりますのでおやめください。
- 製品に強い衝撃を与えないでください。
- 貴重品やこわれやすいものを掛けしないでください。
- 定期的にネジが緩んでいないか確認してください。ネジが緩んでいた場合は締め直してください。
- 本製品は、JIS規格に準拠したネジまたはトイレペーパーの使用を前提に設計しております。
- JIS規格以外のもの、または海外製、海外規格のネジまたはトイレペーパーをご使用した場合、正常に機能しない可能性があります。

お手入れ方法

- 美観を保つために定期的な日々のお手入れを行ってください。埃や汚れがある箇所は水を含んだ柔らかい布またはスポンジで拭いてください。
- 汚れが目立つ場合は薄めた中性洗剤に浸した布またはスポンジで汚れを拭き取ってください。その後、水を含ませた布またはスポンジで中性洗剤をふき取り、最後に拭き拭きしてください。

※ シミや錆、腐食、変色、塗装剥がれの恐れがある為、本製品が水で塗れた場合は水分を完全に拭きとってください。

※ シンナー、ベンジン、磨き粉、酸性・アルカリ性洗剤、ワイヤーブラシ、たわし等は製品の表面を傷めるため使用しないでください。

本製品の性能と安全性を確保するため、必ず以下内容に従って施工してください。

取付に関する警告

設置前の注意

- 製品を開梱し、必ず梱包内容を確認してください。
- 製品を開梱し、外観に損傷がないことを確認してください。
- 重量のある製品や荷姿の大きな製品があるため、受取りの準備をお願いします。また、製品の品質確保のため、手運びにて行ってください。
- 引渡し完了まで、養生材などで製品を養生してください。
- ※ 養生テープは製品に直接貼らないでください。

設置前の確認

- 取付下地には12mm以上の合板を使用してください。
- プラスターボード裏に取付下地が入る場合は、12.5mm以下のプラスターボードをご使用ください。
- 取付面が薄壁の場合は、ネジの長さに注意して施工してください。
- 壁側強度に不安がある場合は樹脂プラグを併用してください。
- 設置場所の間口寸法・壁の垂直・コーナー部の直角度を確認してください。
- ※ 水平・垂直・角度・壁面の反りなどの精度が出ていないと仕上げが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。

■ 梱包内容・各部名称

- | | |
|-----------------------|-----|
| ①シェルフ本体(耐荷重5kg) | ×1個 |
| ②壁面取付金具 | ×2個 |
| ③壁取付ネジ(3.5×32 丸木ネジ) | ×4本 |
| ④専用位置出し型紙 | ×1枚 |
| ⑤樹脂プラグ(壁強度に不安がある場合使用) | ×4個 |

■ 取付方法

- ④専用位置出し型紙を壁面の製品取付け位置にマスキングテープ等を使用し仮固定します。
- ③壁取付ネジの位置に下穴(φ2.5)を片側2箇所(左右全4箇所)開けてください。
- 垂直度を確認の上、付属の③壁取付ネジで取付けてください。
※ネジは締め切らず、壁面との間に2.5mmの隙間を作ってください。
- ②壁面取付金具を上下方向に注意し、鍵溝を壁面のネジに合わせ、引掛ける様に嵌め込んでください。(金具が8mm程度下がります)
- ①シェルフ本体のツメを②壁面取付金具に引掛けてください。
ガタツキが無い事を確認してください。

