

ATELIER HANGER


CLASKA Gallery & Shop "DO"




組立説明書

- 全てのパーツが揃っているか、お確かめください。
- 組み立てには、プラスドライバーが必要です。
ご用意をお願いします。

ネジ 6本



丸棒 S/M/L 各1本
(長さの違いで3種あります)




棚板 1枚




フレームL 2本

フレームS 2本



- フレームSを内側、フレームLを外側にして、各パーツを図のような順になるよう組み合わせ、フレームを丸棒にネジで固定してください。
- 上部に用いる丸棒Mは、フレームSの穴にはめ込むように入れてください。
- 脚先の向きに気をつけてください。



■ご注意■

- ご使用中も、定期的にネジのゆるみがないことを確認してください。緩んでいる場合は締め直してください。
- 緩んだままのご使用は、転倒の恐れがありますので注意してください。

