

メンテナンス

フードプリンタ FL200/FL200h

フードプリンタを長くお使いいただくために、定期的なメンテナンスのお願いです。
トラブル防ぐ為や、修理費用（6万～7万円）をかけずに長くご利用いただけます。

準備するもの

メンテナンスキット（販売中）



メンテナンス作業前の注意

精密機器のため、清掃や交換作業は以下の注意点を守って行ってください。


・本体からインクカートリッジの取り外し

プリンタ本体の電源を ON にし、アプリ側から「インクカートリッジ」を交換位置に自動で移動させてから取り出します。



・電源オフとコードの取り外し

清掃前にプリンタ本体の電源を OFF にして、AC アダプタと電源コードを本体から外してください。



・使用する道具（メンテナンスキット）

クリーニング棒、キムワイプ以外は使用しないでください。毛羽ゴミの出る物を使うとプリンターが故障します。



・手袋の着用


メンテナンス作業や清掃をするときは、ゴム手袋を着用してください。

・対象外部品は触れない

清掃対象箇所以外の部品やベルト類、基盤には素手で絶対に触らないでください。故障の原因になります。

定期メンテナンスの種類と実施時期

清掃を行わずに使用し続けると、インクミストによる汚れや、スピットキャップのインク溜まりがエラーの原因になります。



清掃時期 / 清掃箇所

毎日の作業開始時 / 終了後：日々の清掃内容

1ヶ月に1回以上：エンコーダーフィルムの清掃、フラットケーブルの清掃、レールの清掃、お菓子の破片、砂糖のこびりつきを除去

日々の清掃 (①→②)

きれいな状態で印刷が行えるように、日々の作業開始前に①と作業後に②の清掃を行ってください。

①印刷前作業

手順

カートリッジのインク吐出の確認→普通紙にヘッドクリーニングの印刷結果を確認



インクカートリッジの移動

- 01 プリンタ本体の電源を ON にし、アプリ側から「インクカートリッジ」を交換位置に自動で移動させます。



Musasabi



PitchPrint



インクカートリッジの確認

- 02 カートリッジを取り出し、カートリッジ吐出口にキムワイプを当て、シアン、マゼンタ、イエローが出ているか確認します。ブラックのインクカートリッジの場合は黒が出ているか確認します。インクが出ていない場合は、吐出口を少し強めに押さえながらスライドさせてください。
※吐出口にインクの固まりがある場合は、パストリーゼを含ませたキムワイプで取り除いてください。



ヘッドクリーニングの実施

- 03 3色出でても白い筋が入る場合は、普通紙でヘッドクリーニングを行ってください。3色出でない場合も、ヘッドクリーニング（1日 / 5回まで）を繰り返し行ってください。8時間以上置いてから再度試してください。それでも色が出ない場合は、別のカートリッジで試してください。
※クリーニングのしきりはインクの消耗につながりますのでご注意下さい。



対処法 4：ヘッドクリーニング手順参照

②印刷後メンテナンス

手順


ポンプキャップ / スピットキャップの清掃→本体やレール（左右側面）の清掃

使用するもの：クリーニング棒、ゴム手袋、パストリーゼ用カップ、パストリーゼ（市販品）



・ポンプキャップの清掃

パストリーゼを含ませたクリーニング棒でポンプキャップの半透明ワイパー部分のインク付着（固まりがあれば）を取り。 清掃終了後のポンプキャップの付け方は、取説をご覧ください。 また動画でも確認できます。



動画：ポンプキャップの付け方手順

・スピットキャップの清掃

使用されている方はスピットキャップの清掃を行ってください。インク吸収パッド（黒い部分）のインク溜まりをパストリーゼを含ませたキムワイプを押さえながらで掃除します。



ポンプキャップ



スピットキャップ

・インクミストの拭き取り

本体を電源 OFF 後、本体、レール、ユニット側の透明の板、テンションガイドに付着したインクミストを拭き取ります。パストリーゼを含ませたキムワイプを使用します。

※プリンタ本体にパストリーゼを直接スプレーしないで下さい。



その他のメンテナンス（1ヶ月に1回以上）

⚠ メンテナンス / 作業前の注意を確認 (P1)

プリント本体電源 OFF にしてください。電源をつけたまま作業するとショートします。素手で行うと手の脂や汚れがフィルムに付き、読み取り不可になり有償修理対象となります。エンコーダーフィルムに折り目や傷をつけた場合も同様です。

Check!

作業前チェック

- ・本体からインクカートリッジの取外し（アプリから操作）
- ・電源オフとコードの取り外し
- ・手袋の着用
- ・対象外部品は触れない



動画：エンコーダーフィルムの清掃手順

STEP
01

エンコーダーフィルムの清掃

印刷時のインクミストによって汚れが付着し、異音や印刷ずれを引き起こす症状を防ぎます。

使用するもの：精製水、クリーニング棒、カップ
※中性洗剤を薄めた水

（カップ 60ml の精製水に中性洗剤 1 滴 程度）




エンコーダーフィルムは端をバネで固定しているため、強く押すと外れる可能性があります。
清掃時はクリーニング棒を押し付けず表面をなでるように汚れをふき取ってください。

STEP
01

プリンタ本体を裏に向けます

裏にした後、ポンプキャップまたは、スピットキャップを取り外します。



STEP
02

中性洗剤を薄めた水をつくる

手袋を装着後、カップ 60ml の精製水に中性洗剤 1 滴度いれてませます。クリーニング棒に水滴が出ないぐらいカップの縁で絞ってください。




STEP
03

ユニットを移動させる（手動）

ゆっくりと手前に真ん中まで移動させる

※無理やりすると故障の原因になります。



汚れがひどい場合は同じ作業を繰り返す。

STEP
04

エンコーダーフィルムの清掃（一方方向）

クリーニング棒をエンコーダーフィルムの表面をゆっくりと一方方向にスライドさせて清掃します。（バネは触らない。）左側にきたらインクタンクを手動で右側にずらして、清掃できない部分を清掃します。

エンコーダーフィルム上に水分が残っている場合は、乾いたクリーニング棒でふき取り、十分乾かしてください。

STEP
02

フラットケーブルの清掃



印刷時のインクミストによって汚れが付着することが原因で、動作不良や印刷品質の低下を引き起こす症状を防ぎます。

使用するもの：クリーニング棒、ゴム手袋、パストリーゼ用カップ、パストリーゼ（市販品）

STEP
01


プリンタ本体を裏返しする

裏面にした後、本体に設置しているポンプキャップまたは、スピットキャップを取り外します。

STEP
02

ユニットを移動させる（手動）

ゆっくりと手前に真ん中の位置まで移動させる。
※むりやりすると故障の原因になります。


STEP
03

道具の準備

手袋を着用します。


カップにパストリーゼを約 10ml 注ぎ、クリーニング棒にパストリーゼを染み込ませます。このときクリーニング棒からパストリーゼがたれないように注意して下さい。カップの縁で水滴を落とす。

水滴がない
ぐらいで絞る

STEP
04

フラットケーブルの清掃

クリーニング棒でフラットケーブルの表面と裏側を優しく一方方向に清掃します。汚れがひどい場合は同じ作業を繰り返す。



STEP
03

インクタンク基盤の清掃



印刷時のインクミストによって、基盤に汚れが付着することが原因で、「カートリッジが認識しない症状」を防ぎます。

使用するもの：クリーニング棒、ゴム手袋、パストリーゼ用カップ、パストリーゼ（市販品）

▼
STEP
01

プリンタ本体を裏返しする

裏面にした後、ポンプキャップまたは、スピットキャップを取り外します。

▼
STEP
02

道具の準備

手袋を着用します。

カップにパストリーゼを約 10ml 注ぎ、クリーニング棒にパストリーゼを染み込ませます。このときクリーニング棒からパストリーゼが垂れないように注意してください。カップの縁で水滴を落とす。



※キムワイプ・ティッシュ不可（紙粉の付着、キズがつくなど、基盤認識読み取り不可となり有償修理になります。）


水滴がでない
ぐらいに絞る

▼
STEP
03

基盤を清掃

クリーニング棒で基盤の表面をやさしく清掃します。
汚れがひどい場合は同じ作業を繰り返す。

※クリーニング棒の汚れがひどい場合は、カップ内のパストリーゼに浸してからインク汚れを落として下さい。また、新しいクリーニング棒を使用して下さい。




STEP
04

消耗品の交換

テンションガイドが割れていたり、たるんでいると、キャプチャー撮影の読み取りがうまく機能しません。また、変形したり破損している場合も、交換が必要です。
インクタンクがテンションガイドに当たるとエラーを起こす場合がございます。

使用するもの：テンションガイド、貼り替え用吸着シート（販売中）



テンションガイド交換

交換手順については右側の QR コードを参照してください。(動画)

※交換が難しい場合は、SO-KEN に依頼することも可能です。



YouTube

STEP
05

メンテナンスキットの清掃



メンテナンス棒は、洗って繰り返しつかえます。
汚れが酷いときは、パストリーゼで漬け置き、インク汚れが取れます。
カップもきれいに洗って、次の清掃のため乾燥させてください。

コンパクトフードプリンタ専門店

運営 株式会社 SO-KEN

URL : <http://soken-creative.com>MAIL : shop@soken-creative.shop-pro.jp

〒562-0035 大阪府箕面市船場東 3-3-12 船場オスカービル 3F (大阪本社)