

速乾低刺激グルー 取扱い説明書



速乾低刺激グルー
販売価格：3,000円（税抜）
容量：10g
色：黒

接着速度：3～4秒
接着期間：4週間
粘土：★★★★☆
刺激：★★★★☆

成分	CAS No.	WT(%)
エチルシアノアクリレート	7085-85-0	70
シアノアクリル酸アルキル	21982-43-4	20
ポリメタクリル酸メチル	-	5
ピグメント	1333-86-4	5
合計		100

本品は、まつげエクステンション専用接着剤のため、専門の知識を習得した施術者以外の方の使用は禁止しております。

【使用対象者】

まつげエクステンションの装着に対し、十分に知識のある者で、適切な塗布量の見極めが可能な上級施術者

※万一、知識の無い者が購入した場合は、使用せずに直ちに返品を申し出ること。尚、施術営業を行う際は美容師免許を保持していなければならない。

【ご使用方法】

1. 本品を塗布する前にまつげ及び眼周辺の化粧、汚れ等を拭き取る。人工毛（エクステンション）は清潔な状態にしておく。
2. 余分な水分は本品の重合を加速させ、地まつげと人工毛の接合に影響することがあるため、乾いた不織布、ガーゼ等で余分な水分を拭き取る。
3. 容器をアルミパックから取り出す。
4. 30回程度容器を振り、本品を2～3滴、グループレートに静かに出す。
5. 消毒・洗浄したツイザーを使用し、人工毛の根元から毛先方向に約3mm位に本品を適量塗布する。
6. 本品を適量塗布した人工毛を、地まつげの生え際から約2mm程度離れた部分を基点とし、地まつげの先端に向けて根元を浮かさず沿わずに接着させる。
装着時の塗布量が少ないと持続力が極端に低下する可能性があるため、人工毛に塗布した時のグルーの払い過ぎに十分注意して下さい。
7. 各グルーの硬化時間をおき、必要な本数を装着する。
8. 最後の人工毛を接着してから約5分で表面部分が乾燥するが、深層部には粘性が残る。
施術後4～5時間経過時点で、重合が完了する。装着後、約4～5時間が経過するまでに洗顔又は入浴、高温多湿環境下や何らかの刺激を与えると持続力が劣る。
9. 装着後はエアブロー等で十分に乾燥させる。

※1人の施術に使用する本品の量は、通常2～3滴で十分であるが、容器から押し出した時点で重合が始まるため、操作性を維持するためには、5～10分以内に、新たに押し出すことが望ましい。

※本品は、キャップをねじり開封した後、数分後には容器内で硬化が始まり、容器から容易に出なくなるため、適量を押し出した直ちに確実にキャップを閉めること。

【新しくグルーを開封する際の使用方法】

冷蔵庫で保存している場合、使用1時間前には冷蔵庫から出しておく。（基本的には冷暗所にて常温保存して下さい。）

グルーを50回程度しっかりと振り、グルーを出して下さい。

新品のグルーは、グルーに含まれる空気が極端に少なく、粘度が低いためグルー本来の操作性が出ない場合がございます。

その場合、グルーをプレートに出した後、15分程放置し空気に触れさせてから使用を開始して下さい。

【使用環境】

まつげエクステンション装着時の最適な温度及び湿度は、以下の通りです。

室内温度：18～25℃

室内湿度：50～60%

※本品は、施術環境によって操作性が異なります。

【使用・保管の期限】

1) 未開封：60日以内 2) 開封後：30日以内

※保管状況により使用の期限及び持続力は異なります。

※使用の期限内でも、製品に異常が見られる場合は使用しないでください。

※いつもより液に重みや異常を感じたら、お取り換えをおすすめいたします。

【保管方法】

高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて冷蔵庫以外の暗くて涼しい場所（推奨保管温度：18～25℃）で保管すること。

高温多湿の場合（特に夏季や冬季の暖房）は食物と分け、専用の冷蔵庫に保存する。

※冷蔵庫では庫内が±5と温度が低すぎることが多いため、ワインセラーのように庫内の温度・湿度を一定に保てる専用庫がおすすめです。

・グルーのノズル及びキャップに付着したグルー・汚れをしっかりと拭き取る。

・キャップをしっかりと閉める。

・アルミジップ袋に乾燥剤と一緒に入れ、立てて保管する。

・冷暗所で保管する。（適正温度18-23度）

・開封後は毎月新しいグルーに交換するのが理想的です。

【使用上の注意事項】

- ・シアノアクリレートまたはホルムアルデヒドに対してアレルギーがある方には使用しないこと。不明な場合は本品使用前に必ずパッチテストを行うこと。
- ・本品は換気の良い場所で使用し、火気のある場所では絶対に使用しないこと。
- ・本品は速硬化性のある接着剤で、体組織、その他物質（例えばツイザー、かばんや衣服などの布製品）に付着した際は剥離が困難となる場合もある。不注意に体組織や、リムーバー等の溶剤で容易に洗浄できないような物質と接触しないようにすること。
- ・本品は重合し硬化する過程で重合熱を発生する。余分な水分の存在は本品の重合を加速させるだけではなく、同時により多くの重合熱を発生し、顧客は熱や不快感を覚えることがあるので、乾いた不織布ガーゼや綿棒等で接合部の余分な水分を必ず拭き取ること。
- ・本品を使用する際は、眼や眼周辺に付着しないように、テープや保護シート・保護クリーム等で保護すること。
- ・万一、皮膚に付着してしまった場合は、皮膚を引っ張らずに専用のリムーバーを使用し剥離すること。水、精製水や石鹸等ではすぐに剥がすことはできない。
- ・万一、眼又は眼周辺（毛穴や地肌等）でリムーバーを使用できない部位に付着した場合は、多量の流水で洗浄し、直ちに専門医の診療を受けること。決してこすり取ろうとしないこと。
- ・万一、衣服に付着してしまった場合、発熱する可能性がございますので、慌てて脱がさずに水をかけるようにすること。
- ・万一、飲み込んでしまった場合は直ちに専門の医師の診断を受けること。
- ・接着後はブローなどで本品を確実に乾燥させること。
- ・グルーの吸引により、頭痛、吐き気、目や喉、肺に炎症を引き起こす可能性がございます。このような異常を感じた場合は直ちに新鮮な空気のある場所に移動し安静にすること。症状が治まらない場合は、直ちに専門医の診療を受けること。
- ・万一、本品使用中に、顧客・施術スタッフの気分が悪くなったり、眼又は眼周辺に異常を感じる場合には、直ちに専門医の診療を受けること。
- ・施術後、持続力を維持するために、装着した人工毛及びまつげを触ったり、こすったり、水泳や長時間の入浴、高温多湿環境下にさらさないように顧客に指導すること。
- ・施術後、トラブルを未然に防ぐためにまつげエクステンションの適切なケア方法について、顧客に十分説明し、顧客本人が理解したことを確認すること。

【その他の注意事項】

- ・適切な説明・カウンセリングを必ず行って下さい。
- ・まつげエクステはお客様の体質・皮膚状況によって「グルー、ツイザーの金属成分、テープ、リムーバーの他、化粧品類に含まれる化学物質や揮発物質」が影響して皮膚炎を起こす恐れがあります。特にアレルギー体質の方は、体調や季節によって目やまぶた周辺が敏感になり、かゆくなる場合がございます。そのような時にまつげエクステを装着すると、眼障害や皮膚炎等が生じる可能性がありますので、装着しないようにして下さい。
- ・まつげエクステの装着中にまつげ及びまぶたをこすると、皮膚・粘膜や眼球に傷がつく恐れがあります。特に初めて装着される方にはくれぐれもこすらないようお伝え下さい。
- ・まつげエクステ（人工毛）やグルーの塊が目に入ったまま擦ると、皮膚・粘膜や眼球に傷がつく恐れがあります。目に入った場合は絶対に擦らず流水で洗い流して下さい。
- ・まつげエクステを装着後、装着内容に違和感などがあれば店舗へご連絡いただくようお願いへ伝えていただき、身体に違和感を訴えられた方には専門医にご相談いただくようにして下さい。
- ・目や肌に違和感（かゆみ、異物感、腫れ等）があれば、必ず専門医（皮膚科・眼科等）に診断を受けるようお伝えして下さい。※診断書、領収証をお取りいただく。
- ・かゆみなど、違和感がある部分は「触らない・こすらない」ことをお伝えして下さい。
- ・症状が改善するまでお客様をサポートして下さい。
※異物感、かゆみ、痛み、いずれの症状でも必ずしもまつげエクステが原因のトラブルだと判断できないが、原因の所在に関わらず、お客様からご相談があれば適切な対処をとらなければならない。「まつげエクステとは関係ありません」・「数日すれば治ります」・「菌がはいったことによる結膜炎です」・「目薬を差せば治ります」・「市販のかゆみ止めを塗ってください」など医療行為的な判断を勝手に行うことは絶対に避けて下さい。

【トラブルの原因・対処方法】

■施術時に地まつげに接着しづらい場合

- ・地まつげのクリーニング、乾燥を再度ご確認ください。
- ・本品を再度30回程振り、プレートに出し直して下さい。
- ・グルーの量が不適切（過度に少ない、多い）でないかご確認ください。

■施術後すぐ取れる（持続力低下）場合

- ・グルーが十分に混ざっておらず分離している。施術前に本品を30回程振る。
- ・人工毛の根元に適量のグルーが付いていない。
- ・グルーの量が不適切（過度に少ない、多い）でないかご確認ください。
- ・使い置きで容器内の残量が少量の場合や、グルーのキャップがきつく閉っていない場合は、グルー内に空気が過剰に入り、粘度が上がっている為、グルー本来の持続力がなくなる場合がある。
- ・新品開封時に【新しくグルーを開封する際の使用方法】の手順を行っていない。

■施術後白くなる（白化現象）場合

- ・前処理剤、水分が完全に乾いていない状況で施術を行った。
- ・施術中、汗や涙などの水分がグルーに付着した。
- ・指紋などのたんぱく質にグルーが付着した。
- ・夏季・梅雨時期など、高温多湿で換気が悪い環境で施術を行った。
（適正室温20～25℃／適正湿度50～60％）
- ・施術前後4～5時間以内に、指で触る・洗顔などを行った。
- ・術後直後にコーティング剤を塗布すると白化する場合がございます。
※コーティング剤は水分を含む為、施術後4～5時間は塗布を控える。
- ・人工毛や、地まつ毛に付着した白化現象はジェルリムーバーで除去する。
- ・グループレートや道具を確認し、適宜、消毒・洗浄を行って下さい。

■発売元：株式会社 Plan S（オデット アイラッシュ コスメティクス）

■URL：http://www.odette.co.jp

■住所：〒107-0061 東京都港区北青山3-8-3 ドムール青山201

■お問合せ番号：03-6419-3177

■製品名：速乾低刺激グルー

■内容量：10ml

■製造国：韓国

新品および開封したばかりのグルーに異常を感じた場合は、下記お問合せ先へご連絡をお願い致します。

株式会社 Plan S（オデット アイラッシュ コスメティクス）

Tel：03-6419-3177 E-mail：order@odette.co.jp